



Elektročas® s.r.o.

Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo


tel./fax/odkaz.: 02/45993 714 , 02/45925 034


mobil: 0905 401 108 , 0903 715 713

[http:// www.elektrocas.sk](http://www.elektrocas.sk)

E-mail : elektrocas@elektrocas.sk

Digitálne hodiny EEL

Nastavenie: na dobu cca 5 sekúnd treba podržať červené  tlačítko na diaľkovom ovládači.

Na displeji sa zobrazia "----". Následne treba stlačiť tlačítko  a držať zatlačené pokiaľ sa dostaneme do menu, kde nastavíme jednotlivé parametre hodín.

Zmena parametru: **P**

Zmena hodnoty(rozsah): **B** (hlasitosť)

Menu:

Parameter	Skratka	Rozsah	Poznámka
Rok	RO	0 - 99	
Mesiac	ME	1 - 12	
Den	DE	1 - 31	
Hodiny	HO	0 - 23	
Minuty	MI	0 - 59	
Jas	JA	0 - 9	minimum je 0, maximum je 9
Čas hodiny	CH	2 - 50	v sekundách
Čas mesiace	CM	0 - 50	pri 0, nebude zobrazené mesiace
Čas teplomer	CT	0 - 50	pri 0, nebude zobrazená teplota
Automatický jas	AJ	0 - 1	pri 0, nie je regulácia jasu
Korekcia teplomeru	Oo	0 - 5	zniži zobrazenú teplotu o tento údaj
DCF	DC	0-1	pri 0 nie je zapojené DCF

