



Elektročas® s.r.o.

Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo
tel./fax/odkaz.: 02/45993 714 , 02/45925 034
mobil: 0905 401 108 , 0903 715 713

http:// www.elektrocas.sk E-mail : elektrocas@elektrocas.sk

EEL 200/Kalendár

Nastavenie: na dobu cca 5 sekúnd treba podržať ľubovoľné tlačítko na diaľkovom ovládači.

Na displeji sa zobrazia "----". Pri úplnom zhasnutí displeja treba zatlačiť tlačítko  dostaneme sa do menu, kde nastavíme jednotlivé parametre hodín.

Zmena parametru: **P**

Zmena hodnoty(rozsah): **B** (hlasitosť)

Menu:

Parameter	Skratka	Rozsah	Poznámka
Rok	RO	0 - 99	
Mesiac	ME	1 - 12	
Deň	DE	1 - 31	
Hodiny	HO	0 - 23	
Minúty	MI	0 - 59	
Jas	JA	2 - 9	minimum je 2, maximum je 9
Čas hodiny	CH		Neobsahuje tento typ
Čas mesiace	CM		Neobsahuje tento typ
Čas teplomer	CT		Neobsahuje tento typ
Automatický jas	AJ		Neobsahuje tento typ
Deň v týždni	DT	0 - 6	0 – pondelok, 6 - nedeľa
Čas nastavenia	CA		Neobsahuje tento typ